

Schuberth C5 ANC

Télécommande des appareils de communication : lors de l'utilisation d'une nouvelle télécommande ou lors du remplacement de la pile, il est important d'insérer la pile dans le bon sens. La télécommande est équipée d'un dispositif de sécurité qui décharge automatiquement la pile si celle-ci est mal insérée. Cela rend la nouvelle pile inutilisable après une insertion incorrecte.

Pôle négatif sur le dessus



Sur les nouveaux appareils, il est important de retirer avec précaution le capuchon en caoutchouc de la fiche et de ne pas tirer sur l'arrière de la fiche ou sur le câble.



SUPPORT



SCHUBERTH