

Schuberth C5 ANC

Fernbedienung zu Kommunikationsgeräten: Bei neuen Fernbedienungen oder beim Wechsel der Batterie ist es wichtig, die Batterie den richtigen Weg einzusetzen. Die Fernbedienung hat eine Sicherheitssperre verbaut, welche beim falschen Einsetzen der Batterie automatisch die Batterie entlädt. Das führt dazu, dass die neue Batterie nach dem falschen Einsetzen nicht mehr verwendet werden kann.

Minuspol auf Oberseite



Es ist wichtig bei den neuen Geräten die Gummikappe beim Stecker vorsichtig zu entfernen und nicht hinten am Stecker oder am Kabel zu ziehen.



SUPPORT



SCHUBERTH